

RECARO

NACKENSTÜTZE / NECK REST

Bedienungsanleitung / Operating Instructions





VIELEN DANK,

für deinen Kauf der Nackenstütze von RECARO. Mit dieser hochwertigen Zusatzausstattung kannst du die Ergonomie deines RECARO Exo weiter verbessern und ganz an deine individuellen Komfortbedürfnisse anpassen.


Wir haben unsere höhenverstellbare Nackenstütze – wie alle unsere Produkte – mit Spielern für Spieler entwickelt. Dabei bieten wir durch eine smarte, innovative Lösung die perfekte Ergonomie für unterschiedliche Körpergrößen.

Wir wünschen dir entspanntes Spielen mit deiner neuen Nackenstütze,

dein RECARO Gaming Team

1. LIEFERUMFANG

Die Nackenstütze wird komplett montiert ausgeliefert. In der nachfolgenden Abbildung sind zusätzlich zur montierten Nackenstütze ihre Einzelteile dargestellt.





2. MONTAGE-OPTIONEN

Die Kontur der Nackenstütze ist nach ergonomischen Gesichtspunkten ausgelegt und kann modellübergreifend an allen Sitzen aus dem RECARO Exo Portfolio angebracht werden.

Um unterschiedlich groß gewachsenen Spielern im Nackenbereich optimalen Halt zu bieten und die Nackenmuskulatur zu entlasten, gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten der Montage:


1. Standard-Position: Anlieferposition Polster Teil

2. Turned-Position: Um 180° gedrehtes Polster Teil, optimal für eine Nutzung ab einer Körpergröße von 1,85 m. Details zur Drehung des Polster teils: siehe Kapitel 3.




3. MONTAGE UND DEMONTAGE AM SITZ

- 3.1** Schiebe die Nackenstütze in die unterste Position.
3.2 Setze die Halteplatte auf den dafür vorgesehenen bogenförmigen Spalt in der Rückenlehne deines RECARO Exo und schiebe die Halteplatte hinein. Anschließend drücke die Nackenstütze fest in die Lehne, bis sie vollständig an der Lehne anliegt.
3.3 Wähle durch Verschieben der Nackenstütze nach unten bzw. oben den für dich idealen Stützbereich.
3.4 Zur Demontage schiebe die Nackenstütze in die oberste Position. Umfasse die Nackenstütze zum Abnehmen von der Lehne mit beiden Händen und ziehe sie langsam nach vorne oben heraus.




4. WECHSEL STANDARD-/TURNED-POSITION

- 4.1** Schiebe die Halteplatte auf der Rückseite der Nackenstütze in die unterste Position.
4.2 Drücke den oberen Bedienknopf nach innen und bewege die Halteplatte gleichzeitig nach unten. Die Halteplatte ist nun von der Nackenstütze gelöst.
4.3 Drehe die Halteplatte um 180°.
4.4 Setze die Halteplatte wieder in die Führungsschiene der Polsterplatte ein.
4.5 Zum Wechsel von der Turned-Position in die Standard-Position wiederhole die Schritte 4.1 bis 4.4



5. DEMONTAGE BEZUG

- 5.1** Der Bezug der Nackenstütze besteht wie der Bezug des RECARO Exo aus atmungsaktivem Stoff, der ein gutes Klima auch über eine lange Spieldauer unterstützt.
5.2 Der Bezug der Nackenstütze kann vom Schaumteil abgenommen und anschließend gewaschen werden. Beachte dazu bitte die Pflegehinweise.
5.3 Zum Abnehmen des Bezugs drehe die Nackenstütze in der Standard-Position auf die Rückseite und ziehe den Bezug ausgehend vom Nahtpunkt oben in der Mitte vorsichtig vom Schaumteil ab.
5.4 Nach der Reinigung setze den Bezug an der gleichen Stelle oben in der Mitte an und ziehe ihn gleichmäßig an beiden Seiten über das Schaumteil.



6. PFLEGEHINWEISE

Der Bezug der Nackenstütze ist gemäß den folgenden Empfehlungen waschbar. Einzelne Flecken lassen sich durch vorsichtiges Tupfen mit handelsüblichen Trockenschäum-Reinigern oder mit einem Feinwaschmittel entfernen.

- Im Normalwaschgang mit maximal 40° waschen.
- Nicht mit Bleiche behandeln.
- Color- oder Feinwaschmittel verwenden.
- Nicht im Trockner trocknen.
- Nicht bügeln.
- Reinigung mit Perchlorethylen, Kohlenwasserstoff-, R113- und R11-Lösungen möglich.

7. GEWÄHRLEISTUNG

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. Diese beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Reklamationsansprüche können nur bei Nachweis des Kaufdatums geltend gemacht werden. Die Gewährleistung beschränkt sich auf Nackenstützen, die bestimmungsgemäß eingesetzt oder verwendet wurden, die sachgemäß behandelt wurden und die in sauberem und ordentlichem Zustand zurückgesandt werden.

Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzungserscheinungen und Schäden durch übermäßige Beanspruchung oder Schäden durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung und Modifizierungen.

Haftungsausschluss

Wir übernehmen keine Haftung für diese Nackenstütze und daraus resultierende Folgeschäden, wenn sie nicht entsprechend dieser Bedienungsanleitung bedient

wurde oder wenn sie verändert wurde. Jede Veränderung oder Fehlbedienung deiner RECARO Nackenstütze hat einen Haftungsausschluss zur Folge.

Textilien

Unsere Stoffe erfüllen hohe Anforderungen in Bezug auf Farbbeständigkeit. Dennoch bleichen Stoffe durch UV-Strahlung aus. Hierbei handelt es sich nicht um einen Materialfehler, sondern um normale Verschleißerscheinungen, für die keine Gewährleistung übernommen werden kann.

Sollte es trotz unserer hohen Qualitätsansprüche etwas zu beanstanden geben, melde dich bitte bei unserem Kundensupport unter der E-Mailadresse: support@recaro-gaming.com.

Hinweis: Du findest diese Bedienungsanleitung auch in digitaler Form zum Download auf www.recaro-gaming.com.



MANY THANKS

for your purchase of the RECARO neck rest. With this high-quality equipment you can enhance the ergonomics of your RECARO Exo and adapt it to your individual comfort requirements.


We have developed our height-adjustable neck rest – like all our products – with players for players. With a smart, innovative solution, we offer the perfect ergonomics for different body sizes.

We wish you relaxed playing with your new neck rest.

Your RECARO Gaming Team

1. SCOPE OF DELIVERY

The neck rest is delivered completely assembled. The following illustration shows its components in addition to the assembled headrest.





2. INSTALLING OPTIONS

The contour of the neck rest is designed ergonomically. It can be attached to all seats from the RECARO Exo portfolio, across all models.

There are two installing options, depending on different body sizes: Both provide optimum support in the neck area and help to relieve the neck muscles


1. Standard position: foam part in delivery position!

2. Turned position: foam part turned by 180°, optimal for use from a height of 1.85 m. For details on turning the foam part: see chapter 3.




3. INSTALLING AND REMOVING

- 3.1 Push the neck rest to the lowest position.
- 3.2 Place the holding plate on the arched gap in the backrest of your RECARO Exo and push the holding plate in. Then press the neck rest firmly into the backrest to complete full contact between neck rest and backrest.
- 3.3 Select the ideal support zone for you by moving the neck rest up or down.
- 3.4 For disassembly, push the neck rest to the highest position. To remove the neck rest from the backrest, grasp it with both hands and pull it slowly upwards and out.




4. CHANGE STANDARD/TURNED POSITION

- 4.1 Push the holding plate on the back of the neck rest to the lowest position.
- 4.2 Push the upper operating button inwards and move the holding plate down at the same time. The holding plate is now released from the neck support.
- 4.3 Turn the holding plate by 180°.
- 4.4 Insert the holding plate into the guide rail of the foam plate again.
- 4.5 To change from the turned position to the standard position repeat steps 4.1 to 4.5



5. REMOVING COVER

- 5.1** Like the cover of the RECARO Exo, the cover of the neck rest is made of breathable fabric, which supports a good climate even over a longer-lasting playtime.
- 5.2** The cover of the neck rest can be removed from the foam part and then washed. Please follow the care instructions.
- 5.3** To remove the cover, take the neck rest in the standard position, turn it and pull the cover carefully off the foam part. Start from the seam point in the top middle.
- 5.4** After cleaning, put the cover on the same place in the middle and pull it evenly on both sides over the foam part.



6. CARE INSTRUCTIONS

The cover of the headrest is washable according to the following recommendations. Stains can be removed by carefully dabbing with usual dry foam cleaners or with a mild detergent.

-  Wash at a maximum of 40° in the normal wash cycle.
-  Do not treat with bleach.
-  Use color detergent or mild detergent.
-  Do not tumble dry.
-  Do not iron.
-  Cleaning with perchloroethylene, hydrocarbon, R113 and R11 solutions possible.

7. WARRANTY

Our warranty is in accordance with statutory provisions, i.e. two years from the date of purchase. Claims may only be made when accompanied by proof of the date of purchase. The warranty is limited to neck rests that have been used as intended, that have been treated properly, and that have been returned in a clean and orderly condition. The warranty does not cover natural wear and tear, or damage caused by excessive use, or damage caused by unsuitable or improper use, or by modifications.

Disclaimer of liability

We assume no liability for this neck rest and any consequential damages if it has not been operated in accordance with this user manual, or if it has been modified.

Any modification or misuse of your RECARO neck rest will result in a disclaimer of liability.

Textiles

All our fabrics meet high quality requirements concerning colourfastness. However, UV radiation from the sun will bleach out fabrics. This does not constitute a material defect but normal wear and tear, for which no warranty can be given. If, despite our high quality standards, you have any complaints, please contact our customer support team at support@recaro-gaming.com.

Note: You can also find this manual in digital form for download on www.recaro-gaming.com.

RECARO Gaming GmbH & Co. KG
Schlossstrasse 70
70176 Stuttgart
Germany
T: +49 (0)711 504 376 44

support@recaro-gaming.com
www.recaro-gaming.com